

**ลิ๊งพิดปักดีและการแก้ปัญหาเบื้องต้น**  
**ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องด้วยก่อนออกจากเตาฯ ไฟก่อนทำการแก้ปัญหาเบื้องต้น**

ลิ๊งพิดปักดี	สาเหตุ	วิธีแก้ปัญหา
หลอดไฟและมอเตอร์ไม่ทำงาน	เสียบปลั๊กไม่เรียบร้อย	เสียบปลั๊กให้เรียบร้อย
	ไม่มีกระแสไฟฟ้าที่เตาฯ ไฟ	ติดต่อซ่างไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซม
มอเตอร์ที่ทำงานแต่หลอดไฟไม่ทำงาน	หลอดไฟขาด	เปลี่ยนหลอดไฟ (ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนหลอดใหม่)
มอเตอร์ที่ทำงานแต่ไฟด้านล่างเลี้ยวไม่ทำงาน	หลอดไฟด้านหลังเครื่องชำรุด	เปลี่ยนหลอดไฟด้านหลังเครื่อง (ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนหลอดใหม่)
หลอดไฟทำงานแต่ไม่ต่อเตอร์ทั้งหมดไม่ทำงาน	หน้าจัมพ์ส่อง capacitor ไม่ติด หรือชำรุด	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
	มอเตอร์ชำรุด	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
เกิดเสียงผิดปกติในระหว่างการทำงาน	ใบพัดลมห้องครัวขันกรูปด้วยพัดลมไม่แน่น	ขันสกรูยึดพัดลมให้แน่น
ฟังก์ชันไฟพักร้อนที่ไม่ทำงาน และไฟขึ้นอีกท่านไม่ได้ตามปกติ	สวิตซ์ควบคุมการทำงานหัก	เปลี่ยนสวิตซ์ควบคุมการทำงาน (ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่)
ผลการใช้จัดการวันไม่เป็นที่น่าพอใจ	ติดตั้งตัวเครื่องสูงเกินไป	ลดระดับความสูงของเครื่องดูดควัน
	ฝาปิดบิดซ่องระบบอากาศ (damper) ไม่สามารถปิดสนิท	ฝาปิดบิดซ่องระบบอากาศ (damper) ให้หมุนได้สะดวก
	มีลมหายใจบอบๆ ตัวเครื่องมีภาระมาก	ปิดประตูและหน้าต่างเพื่อลดกระแสลม
	มีน้ำรั่วบนส่วนมากเกินไป	เทน้ำรั่วน้ำทิ้ง
	ไม่ได้รับดับความเร็วพัดลมสูงสุด	ใช้ระดับความเร็วพัดลมสูงสุด
แรงกระจากไม่เลื่อน	เสียบปลั๊กไม่เรียบร้อย	เสียบปลั๊กให้เรียบร้อย
	ร่างเลื่อนไม่เสีย	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
	แรงกระจากไม่สามารถทำงานของมอเตอร์ได้	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
	มอเตอร์สีขาวหรือเหลืองแรงกระจากเสีย	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
	แรงกระจากไม่สามารถทำงานของมอเตอร์ได้	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
	แรงกระจากไม่สามารถทำงานของมอเตอร์ได้	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
	กิตติงพิดปักดีกับฟังก์ชันการท้างาน	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
แรงกระจากไม่เลื่อน	แรงกระจากไม่เลื่อน	ติดต่อศูนย์บริการอีเลคโทรลักซ์เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่

**△ คำเตือน:**

1. ถอดปลั๊กออกจากเตาฯ ไฟในขณะต่อหรือเปลี่ยนขั้วล่วน
2. หากลสายไฟเกิดชำรุดเสียหาย ควรเปลี่ยนสายไฟใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทน หรือซ่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ
3. ห้ามนำปลาไฟเข้าใกล้ตัวเครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
4. ในขณะถอดตัวเครื่องห้ามนักบกทำการทำความสะอาด ห้ามยืนศรีษะเข้าไปในช่องของเครื่องดูดควัน